



ガラス面の水は、コーナー部の
押縁切欠より外部へ

ガラス廻りシールが切れても、
ガラス面の水は上枠水抜穴より外部へ

※ ▽ は、開閉栓水抜穴 8φ

枚